

取扱説明書

住宅用照明器具（ポーチライト）

保管用

施工説明付き

品番 **LW86179B** **LW86179A** **LW86179WK**
 （オフブラック） （ブラウンさび風） （クールホワイト）

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
 この取扱説明書は大切に保管してください。
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
 損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
 説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
 内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
 発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
 異常状態が収まったことを確認し、販売店
 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
 火災、感電、落下によるけがのおそれ
 があります。

- ランプは器具表示のものを使用する
 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
 火災のおそれがあります。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
 設置して10年経つと、外観に異常が
 なくても内部の劣化は進行しています。
 点検・交換してください。
 点検せずに長期間使い続けるとまれに
 火災・感電・落下などに至る場合があります。
 ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
 自主点検してください。
- ランプ交換・お手入れの際は、電源を切る
 通電状態で行うと、感電の原因となることが
 あります。
- 本体の取り外しは販売店、工事店に依頼
 する
 本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
 さわらない
 やけどの原因となることがあります。
 ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
 その周辺が冷めてから行ってください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)

・不安定な場所



禁止




◎この器具は防雨型、壁面取付専用です。
(防湿型ではありません)

- 壁面と本体パッキンのすき間および
パッキン外周部にシーリング剤を塗る
本体パッキンと取付面とのすき間を防水シーリング剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る



■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線はコネクタの差し込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。
- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外の場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

注意



禁止

- 温度の高温なものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
◎ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。

施工前のご確認事項


- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

取り付けの前に


●袋ナット（2個）をゆるめて、取付板を取り外す。



取付方向指定表示に従い、付属の木ネジ（2本）で


1 取付板を取り付ける

取付ピッチ 66.7mm、83.5mm



2 コネクタ（電源接続用）に電源線を接続する

●接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。




接続が不完全な場合、火災の原因となります。

電源線の取りはずし方

- ・コネクタを左右に回しながら引き抜く。
- ・再結線は傷の部分を取り、電線の被覆をむいて差し込む。


3 フランジを取り付ける

袋ナット（2個）でフランジを取り付ける。



4 ランプを取り付ける

ソケットにランプを取り付ける



お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ
AC100V	25形ミニクリプトン電球（クリア・110V用・E17）

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () —

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製 品 名 住宅用照明器具
- 品 番 ○○○○○○
- 故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック電工株式会社

インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011